

TIPS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA SECTOR MINERÍA

- 1-** Evitar uso de equipos con nivel de carga bajo el 60%. Disminuir tamaño de motores en caso de que la potencia nominal sea 4 veces mayor a la demanda máxima.
- 2-** Disminuir los tiempos de uso de equipos en vacío (sin carga).
- 3-** Ajustar niveles de corriente en plantas de cátodos, para optimizar relación kWh/Ton de cátodos dentro de los marcos de tiempo permitidos.
- 4-** Aplicar técnicas de conducción eficiente en transporte por camiones.

